

Guida Rapida Utente

Congratulazioni per aver scelto il Sistema di Sicurezza LightSYS di RISCO. Questa Guida Rapida descrive le funzioni utente principali del prodotto. Per consultare il manuale utente completo, fate riferimento al nostro sito web www.riscogroup.it

Registrazione al Cloud RISCO (se abilitata l'opzione)

La registrazione al Cloud RISCO permette di monitorare e controllare il proprio sistema LightSYS 2.

Nota: La registrazione e la connessione del proprio sistema di allarme al cloud RISCO dipendono dalla configurazione effettuata dalla società di installazione.

1. Andare alla pagina www.riscocloud.com, selezionare la lingua italiana e cliccare in basso su "registrazione utente".
2. Inserire il proprio nome e cognome.
3. Inserire il proprio indirizzo e-mail che verrà utilizzato anche come Nome Utente/Login (l'indirizzo e-mail è necessario per l'attivazione della propria registrazione).
4. Digitare una password (minimo 6 caratteri con almeno una cifra) e confermarla.
5. Inserire le 15 cifre dell'ID della propria centrale (Panel ID) che viene riportato su di una cartolina fornita con la centrale o è in possesso del proprio installatore o può essere visualizzata tramite tastiera come spiegato più avanti.
6. Impostare il corretto fuso orario per l'aggiornamento dell'orologio del proprio sistema.
7. Completare il modulo di registrazione e, dopo aver letto i termini e le condizioni di utilizzo del servizio, cliccare su **Conferma**.
8. Per completare la registrazione aprire il messaggio e-mail ricevuto subito dopo la registrazione all'indirizzo mail definito come Nome Utente/Login e seguire le istruzioni contenute.






Login al Cloud RISCO

1. Andare alla pagina internet www.riscocloud.com.
2. Inserire Nome Utente e Password (le stesse fornite durante la registrazione).
3. Inserire il codice utente del proprio sistema di allarme LightSYS 2.
4. Cliccare su **INVIO**.

iRISCO – Applicazioni RISCO per smartphone

Adesso è possibile usufruire delle App iRISCO per smartphone e controllare il proprio sistema di allarme da qualsiasi luogo. Scaricare le app iRISCO dall'Apple Store o dall'Android Play Store (effettuare la ricerca per "iRISCO").

Visualizzare l'ID Centrale tramite tastiera

1. Per accedere al menu premere .
2. Digitare il codice principale (di fabbrica 1234) seguito da .
3. Spostandosi con la freccia in giù scegliere l'opzione "Visualizza" e premere .
4. Spostandosi con la freccia in giù scegliere l'opzione "Informazioni" e premere .
5. Spostarsi in giù con il tasto freccia e selezionare "ID centrale" poi premere  e l'ID centrale di 15 cifre verrà visualizzato.

Dispositivi di comando:

Tastiera LCD cablata (432KP)

Inserimento Totale	Codice >	
Inserimento Parziale	Codice >	
Disinserimento e Reset dell'allarme	Codice >	
Ins. Totale di Partizione	Codice > > Partizione N° >	
Ins. Parziale di Partizione	Codice > > Partizione N° >	
Disinserimento di Partizione	Codice > > Partizione N° >	
Disins. sotto Coercizione	Codice coercizione >	
Allarme Panico	Premere simultaneamente e per 2 secondi	
Allarme Incendio	Premere simultaneamente e per 2 secondi	
Emergenza/Medico	Premere simultaneamente e per 2 secondi	
Esclusione Zona Rapida	Codice > [N° Zona]	
Attivazione Uscita	[Cod.] [Attività] [Attiva Uscite] [N° Uscita]	
Modifica Numeri Telefonici / Indirizzi E-mail	> [Cod.] [Num. Telefonici] [Prog./Modifica]	
Visualizza Anomalie	[Cod.] [Visualizza] [Guasti Sistema]	
Visualizza Memoria Eventi	[Codice] [Memoria Eventi]	
Tastiere Chime On/Off	[Codice] [Attività] [Toni Tastiera] [Chime]	
Modifica Codici Utente	[Codice] [Codici Utn./Tag] [Prog./Modifica] [Selez. l'utente]	
Test Sensori	[Codice] [Manutenzione] [Test Sensori]	

Nota: Per le operazioni veloci di inserimento selezionare solo i tasti e senza inserire il codice utente. Questa funzione di inserimento rapido viene abilitata in programmazione tecnica dall'installatore.

Tastiera LED radio Bdirezionale

Operazione	Veloce	Tramite cod.utente ¹
Inserimento Totale		> [Codice] ²
Inserimento Totale di partizione	Selez. Partizione [1/2/3] >	Selez. Partizione [1/2/3] > > [Cod.] ²
Disinserimento Totale	> [Codice] o Tag di prossimità (dopo aver attivato la tastiera dalla condizione di riposo)	
Inserimento Parziale ³		> [Codice]
Ins. Parziale di Partizione	Selez. Partizione [1/2/3] >	Selez. Partizione [1/2/3] > > [Cod.]
Disins. di Partizione	Selez. la partizione 1/2/3/4 e premere seguito dal [Codice]	
Allarme Panico	Premere + simultaneamente per 2 secondi	
Allarme Incendio	Premere + simultaneamente per 2 secondi	
Emergenza/Medico	Premere + simultaneamente per 2 secondi	
Richiesta stato impianto	Premere per 2 secondi per visualizzare lo stato impianto tramite LED (vedi gli indicatori LED più avanti)	Premere per 2 secondi seguito dal codice ² per visualizzare lo stato impianto tramite LED (vedi gli indicatori LED più avanti)
Attivazione Uscita	Premere 1/2/3 per 2 secondi	Premere 1/2/3 per 2 secondi seguito dal codice ²
Attivazione tastiera	Premere	



Telecomando bidirezionale

Operazione	Veloce	Tramite cod.utente ¹
Ins. Totale		> [Codice]
Ins. Parziale*		> [Codice]
Disins. Totale		> [Codice]
Stato impianto	per 2 secondi	per 2 secondi > Cod.
Attivazione Uscita A/B/C	/ / per 2 secondi	/ / per 2 secondi > [Codice]
Allarme Panico	+ simultaneamente per 2 secondi	
Annulla operazione	>	



Note:

*Per effettuare l'inserimento parziale, escludendo il tempo di ingresso, premere e tenere premuto il tasto per 2 secondi.

1. Consultare il proprio installatore per le operazioni con codice.

2. Il tag di prossimità può essere utilizzato al posto del codice.

3. Per effettuare l'inserimento parziale, escludendo il tempo di ingresso, premere e tenere premuto il tasto per 2 secondi.

Smartphone


Inserimento Totale



Ins. Totale di Partizione




Inserimento Totale di Gruppo (se supportato)




Inserimento Parziale



Ins. Parziale di Partizione



Disinserimento



Disinserimento di Partizione



Esclusione Zone (Commutazione On/Off)



Applicazione Web

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO

Ins. Totale	Tutte le Partizioni o PARTIZIONE $x >$ Ins. Totale
Ins. Totale di Gruppo (se supportato)	[Lettera Gruppo] $>$ Ins. Totale o PARTIZIONE $x >$ [Lettera Gruppo]
Ins. Parziale	Tutte le Partizioni o PARTIZIONE $x >$ Ins. Parziale
Disinserimento	Tutte le Partizioni o PARTIZIONE $x >$ [Codice] $>$ Disinserimento



CONFIGURAZIONE

Codici di accesso sistema di allarme	Modifica, elimina e aggiunge codici utente del sistema di allarme.
Utenti e Password Interfaccia Web	Modifica e aggiunge gli utenti e le password per l'accesso all'interfaccia Utente Web.
Cambio Password	Permette la modifica della propria password di Accesso.
Esclusione Zone	Esclude una o più zone, seleziona l'esclusione e poi conferma azione.
Modifica Aspetto	Modifica la combinazione colori dell'interfaccia Web.
Notifica Eventi	Permette di configurare recapiti ed eventi da notificare nonché la lingua da utilizzare per le notifiche.
Fuso orario	Permette di selezionare il corretto fuso orario per l'aggiornamento dell'orario.

MEMORIA EVENTI

Permette di consultare gli eventi del proprio sistema di allarme

DOMOTICA

Uscite di Utilità Effettuare la commutazione ON/OFF e poi Aggiorna per applicare la modifica commutando le uscite.

Indicatori



(Alimentazione)

Accesso: Alimentazione presente, nessun guasto.

Spento: Alimentazione assente.

Lampeggio Rapido:

Presenza guasti.



(Pronto):

Accesso: Pronto all'inserimento

Spento: Non pronto all'inserimento

Lampeggio Lento: Alcune zone programmate per inserimento forzato sono aperte.



(Inserito) / LED

Rosso Acceso: Sistema inserito (Totale o Parziale).

Spento: Sistema disinserito.

Lampeggio Lento:

Sistema è in modo Tempo di Ritardo in Uscita.

Lampeggio Rapido:

Allarme



(Manomissione) :

Accesso: Allarme manomissione.

Spento: nessun allarme manomissione.



(Parziale / Escl. Zone)

Accesso: Indica che risulta esclusa almeno una zona, o che è stato selezionato il modo Inserimento Parziale.

Spento: Nessuna zona esclusa.



(Incendio):

Accesso: Allarme incendio.

Spento: Nessun allarme incendio.

Lampeggio: Anomalia zone incendio.



(Letto di prossimità)

[Solo tastiera Touchscreen]

Lampegg.: la tastiera include il lettore di prossimità.

Tastiera radio LED bidirezionale








	<u>Indicatori LED</u>		
	Colore	Stato	Condizione
	Blu	Lampegg.	Comunicazione radio con la centrale in corso.
	Rosso	Acceso Lamp. lento Lamp. veloce	Sistema inserito in totale/par Nella fase del ritardo uscita Durante un allarme.
	Verde	Lampegg.	Indicazione di guasto, solo sistema è in modo disinser
	Verde/Rosso	Alternato	In attesa di inserimento co

Telecomando radio bidirezionale


Operazione	LED* (in trasmissione)	LED (in ricezione)
Inserimento Totale	Verde	Rosso
Inserimento Parziale	Verde	Arancio
Disinserimento	Verde	Verde
Allarme	Verde	LED rosso lampeggiante

* LED in trasmissione di colore arancio indica basso livello batteria telecomando.












Modifica Codice Utente

1. Dal display principale premere .
2. Inserire il proprio codice Grand Master (1234 di default), seguito da .
3. Utilizzando le frecce scorrere fino a Codici Utn/Tag > .
4. Selezionare Prog./Modifica e premere .
5. Selezionare un utente e premere .
6. Selezionare Cambio Codice e premere .
7. Inserire il nuovo codice, seguito da .
8. Per modificare l'etichetta utente, scorrere fino a Modif.Etichetta e inserire il nome utente desiderato.
9. Ripetere gli stessi passaggi per tutti i codici utente che si vogliono programmare.

Aggiunta di un TAG di prossimità

1. Ripetere i passaggi precedenti 1–5 della procedura di Modifica Codice Utente.
 2. Selezionare (Ri)Scrivi tag e premere .
 3. Entro 10 secondi, avvicinare il tag di prossimità alla tastiera.
-

Impostazione e Modifica di Data e Ora del Sistema

1. Premere  e digitare il codice grand master, seguito da .
 2. Usando i tasti  e  scorrere fino al menù Imposta Timers e premere .
 3. Il display mostrerà: Ins. Data e Ora. Premere .
 4. Inserire l'ora esatta nel formato 24 ore. Inserire la data esatta. Usare i tasti  e  per spostare il cursore e il tasto  /  per scegliere tra le varie opzioni.
 5. Premere  per salvare i dati inseriti.
-

Comandi SMS via GSM

Gestione remota del sistema tramite messaggi SMS

(Nota: Questa opzione è disponibile solo se il sistema comprende un modulo GPS/GPRS)

Struttura SMS: [Codice Utente][*Comando*]

Inserimento Totale: [Codice] *INS*

Inserimento Parziale: [Codice] *PARZ*

Inserimento di Gruppo: [Codice] *G*
[seleziona Gruppo A/B/C/D]

Disinserimento Totale: [Codice] *DIS*

Inserim. Totale di una o più Partizioni:
[Codice] *INS* [Numero Partizione/i]

Inserim. Parziale di una o più Partizioni:
[Codice] *PARZ* [Numero Partizione/i]

Ins. di Gruppo di una o più Partizioni:
[Codice] *G* [seleziona Gruppo A/B/C/D]
[Numero Partizione/i]

Disinserimento di una o più Partizioni:
[Codice] *DIS* [Numero Partizione/i]

Esclusione di una Zona:

[Codice] *E* [Numero Zona]

Reinclusione di una Zona:

[Codice] *RI* [Numero Zona]

Attivazione Uscita: [Codice] *UUON*
[N. Uscita]

Disattivazione Uscita: [Codice] *UUOFF*
[N. Uscita]

Ricevere lo Stato del Sistema: [Codice]
STATO

Ricevere il credito residuo della SIM:
[Codice] *CR*

Modifica Numeri Telefonici FM: [Codice]
TELFM [posizione FM] *NUOVO* (nuovo n. telefonico)

Esempi:

Per inserire il sistema trasmettere l'SMS: **1234INS**

Per inserire la partizione 1 e 2 trasmettere l'SMS: **1234INS12**

Per disinserire la partizione 1 trasmissione SMS: **1234DIS1**

Note:

1. Le parole utilizzate per i comandi SMS possono contenere sia lettere maiuscole, minuscole che entrambe.
2. Non è necessario uno spazio tra le parole, ma è accettato.
3. Il Codice Grand Master predifinito è 1234.
4. Aggiungendo la parola **RP** alla fine del testo dell'SMS si avrà dalla centrale lightsys la conferma dell'avvenuta operazione.
Esempio: per inserire il sistema e ricevere la conferma dell'avvenuta operazione trasmettere l'SMS seguente: 1234INSRP

Guida alle Operazioni da Telefono

Nota: Questa opzione è disponibile solo se il sistema comprende il modulo Vocale

Quando si riceve una telefonata:

1. Alzare il telefono.
2. Dire "Pronto" o premere il tasto [#] sul telefono. Si sentirà un messaggio di allarme.
3. Scegliere un'opzione dal **Menù Acquisizione** che verrà riprodotto dalla voce guida.

Quando si chiama il Sistema:

1. Comporre il numero a cui è collegato il sistema
 - Se è in funzione una segreteria telefonica: far squillare una volta, agganciare e richiamare dopo 10 secondi.
 - Se non è in funzione una segreteria telefonica: attendere la risposta del sistema che riprodurrà un tono acustico.
2. Dopo il tono acustico inserire il codice di accesso alla guida vocale di 2 cifre (00 di fabbrica).
3. Alla richiesta vocale del codice utente inserire il proprio codice seguito da [#]
4. Scegliere un'opzione dal menù Operazioni.

Menù Acquisizione

- Aquisizione dell'evento: [1]
- Acquisizione e blocco di tutte le chiamate: [2] [Cod. Utente] [#]
- Accesso al menù Operazioni: [3] [Cod. Utente] [#]
- Funzione Ascolto ambientale e Viva Voce: [6] [Cod. Utente]
- Ripetizione del Messaggio di Allarme: [#]
- Ripetizione del menù Acquisizione: [*]

Menù Operazioni:

- Inserimento di tutte le Partizioni: [1] [1]
- Inserimento di singole Partizioni: [1] [9] [N° Partizione]
- Disinserimento di tutte le Partizioni: [2] [2]
- Disinserimento di singole Partizioni: [2] [9] [N° Partizione]
- Esclusione di una Zona: [3] [N° Zona] [#] [9]
- Attivazione Uscite di Utilità: [4] [N° Uscita Utilità]
- Modifica Numeri FM: [5] [N° FM] [#] [2] [Nuovo N° Tel.]: [#] [1]
- Ascolto ambientale: [6] [1]
- Comunicazione in viva voce: [6] [2]
- Funzione parla e ascolta: [6] [3]
- Registrazione di un messaggio: [7]
- Uscita dal Sistema: [0]
- Ripetizione del menù: [#]
- Ritorno al menù precedente: [*]