

Inserimento (tutte le partizioni)	[Codice] INS (Es. 1234 ins rp)
Disinserimento (tutte le partizioni)	[Codice] DIS (Es. 1234 dis rp)
Inserimento (singola partizione)	[Codice] INS [Num. Partiz.] (Es. 1234 ins 1 rp)
Disinserimento (singola partizione)	[Codice] DIS [Num. Partiz.] (Es. 1234 ins 1 rp)
Ricezione SMS di conferma	RP (alla fine dei messaggi)
Stato Sistema	[Codice] STATO
Credito Residuo (prepagate)	[Codice] CR
Esclusione Zona	[Codice] E [Num. Zona]
Ripristino Zona	[Codice] RI [Num. Zona]
Modifica Numero Telefonico	[Codice] TELFM [Pos. Num. Tel.] NUOVO [nuovo num.]
Ricevere l'ultima memoria d'allarme	[Codice] MEM