

Guida rapida per l'Utente

Grazie per aver scelto il sistema di sicurezza radio Agility 3. Questa guida rapida descrive le operazioni più comuni per l'utilizzo del sistema. Per consultare la versione completa del manuale utente, fare riferimento al sito web www.riscogroup.it

Inserimento totale:

	<p>Ins. Rapido: Premi </p> <p>Ins. Con codice: Premi  + codice o tag di prossimità.</p>		<p>Ins. Rapido: Premi </p> <p>Ins. con codice: Premi  + codice.</p>
	<p>Telecomando: Premi il tasto .</p>		<p>Trasmetti SMS: Digita [Codice][INS], (es.: 1234INS).</p>
	<p>Applicazione WEB: Clicca Inserimento totale.</p>		<p>Smartphone: Premi .</p>

Inserimento parziale:

	<p>Ins. Rapido: Premi </p> <p>Ins. Con codice: Premi  + codice o tag di prossimità.</p>		<p>Ins. Rapido: Premi </p> <p>Ins. con codice: Premi  + codice.</p>
	<p>Telecomando: Premi il tasto  o il tasto 4 (se configurato dal tecnico).</p>		<p>Trasmetti SMS: Digita [Codice][PARZ], (es.: 1234PARZ).</p>
	<p>Applicazione WEB: Clicca Inserimento parziale.</p>		<p>Smartphone: Premi .</p>

Inserimento Partizioni:

	<p>Ins. Rapido: Premi  /  /  >  / </p> <p>Ins. Con codice: Premi  /  /  >  /  + codice o tag di prossimità.</p>		<p>Ins. Rapido: Premi  /  /  >  / </p> <p>Ins. Con codice: Premi  /  /  >  /  + codice.</p>
	<p>Telecomando: Premi il tasto  o il tasto 4 (se configurato dal tecnico).</p>		<p>Trasmetti SMS: Digita [Codice] [INS o PARZ] [Partiz. 1,2 o 3].</p>

Vedi la memoria di allarme:

Premi e mantieni premuto il tasto  per 2 secondi.

Vedi lo stato del sistema:

Breve (senza msg. vocale)/Lunga (con msg. vocale) pressione del tasto  : Vedi display LCD.

Disinserimento del sistema:



Premi seguito dal codice o tag di prossimità.



Dis. rapido: Premi .



Premi il tasto .



Dis. Con codice: Premi > Codice.

Trasmetti SMS: Digita [Codice][DIS] (es.: 1234DIS).



Applicazione WEB:
Digita il codice utente e clicca su **Disinserimento**.



Smartphone:

Premi .

Disinserimento Partizioni:



Premi / / > > codice o tag di prossimità.



Dis. rapido:

Premi / / > .

Dis. Con codice:

Premi / / > codice.



Premi il tasto . Tutte le partizioni assegnate al tasto verranno disinserite.



Trasmetti SMS: Digita [Codice][DIS] [Partizione 1,2 o 3] (es.: 1234DIS1).

Disins. sotto coercizione:

Premi seguito dal codice coercizione.

Esclusione zone veloce

Premi > [Codice] [Attività] [Esclusione Zone] [scorri e seleziona (con S=Si) le zone da escludere] [poi conferma l'esclusione] .

Allarme rapina:



Premi simultaneamente i tasti



Premi simultaneamente i tasti e .



Premi il tasto piccolo in basso a sinistra (se configurato dal tecnico).

Allarme incendio:

Premi simultaneamente per 2 secondi.

Emergenza/Allarme Medico:

Premi simultaneamente per 2 secondi.

Programma i numeri seguimi FM:

Premi > [Codice] [Num. Telefonici] [seleziona N. FM da 1 a 16] [Prog.Num.Telef.] .

Chime di sistema On/Off:

Premi il tasto per 2 secondi.

Comando uscita

Premi i tasto / / per 2 secondi.

Indicatori LED:

 **LED di alimentazione (Verde)**
On: Alimentazione OK.
Lampeggio rapido: Anomalia 220V.
Lampeggio lento: Anomalia batteria scarica.
✓ **LED Pronto (Verde)**
On: Sistema pronto all'ins.
Off: Zone aperte.
Lampeggio lento: Pronto all'inserimento con zone temporizzate aperte.

 **LED Ins./Allarme (Rosso)**
On: Sistema inserito.
Lampeggio rapido: Allarme.
Lampeggio lento: Sistema in modalità inserimento in corso.
 **LED anomalia (Arancio)**
Lampeggio rapido: Anomalia presente.
Off: Nessuna anomalia.

 **LED di Ins. Parziale (Rosso)**
On: Sistema inserito in parziale.
Off: Sistema disinserito.

Indicazioni acustiche:

Allarme intrusione	Toni rapidi continui.
Allarme incendio	Toni rapidi intermittenti.
Ritardo in uscita	Brevi toni acustici di bassa intensità fino allo scadere del tempo di uscita.
Ritardo in ingresso	Brevi toni acustici di bassa intensità fino allo scadere del tempo di ingresso/disinserimento del sistema.
Conferma operazione	Tono acustico della durata di un secondo.
Operazione rifiutata	Tre rapidi toni di errore.
Tono acustico di	1 breve tono sirena: Sistema inserito.
Inserimento/	2 brevi toni sirena: System disinserito.
Disinserimento	4 brevi toni sirena: Sistema disinserito dopo un allarme.

Modifica Codice Utente:

1. Premere .
2. Digitare il proprio codice utente.
3. Scorrere tra le opzioni fino a trovare il menu Codici Utenti/TAG e premere .
4. Visualizzare codici Utenti e premere .
5. Selezionare l'opzione Modifica Codici e premere .
6. Scorrere tra i codici utente selezionando il numero utente per il quale si vuole modificare o inserire un nuovo codice e premere .
7. Inserire e confermare con un ulteriore inserimento il nuovo codice seguito da .
8. Ripetere gli step descritti per aggiungere eventuali altri codici.

Registrazione Tag di prossimità:

1. Seguire gli step da 1 a 3 della procedura di Modifica Codici Utenti sopra descritta.
2. Scorrere tra le opzioni fino a visualizzare Tag di Prossimità e premere .
3. Selezionare l'opzione Selezione Utente e premere .
4. Scorrere tra gli utenti e selezionare il numero dell'utente al quale si vuole assegnare il Tag, poi premere .
5. Entro 10 secondi, mantenere il tag di prossimità ad una distanza di 1 o 2 centimetri dai tasti della tastiera.
6. Ripetere gli step descritti per programmare eventuali altri tag di prossimità.

Comandi SMS:

Ins. Totale: [Codice][INS] (es.: 1234INS)

Reinclusione zona: [Code][RI][N° Zona.]

Ins. Parziale: [Codice][PARZ] (es.: 1234PARZ)

Attivazione Uscita: [Codice][UUON][N° Uscita]

Dis. Totale: [Codice][DIS] (es.: 1234DIS)
Ins. Partizione: [Codice][INS][N° Partizione]
Dis. Partizione: [Codice][DIS][N° Partizione]
Esclusione zona: [Codice][E][N° Zona]

Disattiva Uscita: [Codice][UUOFF][N° Uscita]
Richiesta Stato sistema: [Codice][STATO]
Memoria ultimo allarme: [Codice][MEM]
Richiesta credito residuo: [Codice][CR]

Gestione sistema tramite guida vocale

Ricezione di una telefonata:

1. Rispondere alla chiamata.
2. Dire "Pronto" o premi il tasto[#].
Verrà riprodotto un messaggio con identificativo dell'impianto e messaggio dell'evento.
3. Acquisire l'evento
(Vedi *Menù di acquisizione*).

Menù di acquisizione evento:

Acquisizione evento e blocco chiamate al proprio numero:
Premi [1]
Acquisizione evento e blocco di tutte le telefonate: Premi [2]
[Codice utente] [#]
Per accedere al menù operativo: Premi [3] [Codice utente] [#]
Per parlare e ascoltare: Premi [6] [Codice utente]
Per ripetere il messaggio dell'evento: Premi [#]
Per ripetere il menù di acquisizione: Premi [*]

Registrazione al RISCO Cloud:

La registrazione al RISCO Cloud permette di controllare e monitorare il proprio sistema Agility 3 ovunque si trovi l'utente.

1. Andare su www.riscocloud.com/register.
2. Compilare i campi Nome e Cognome.
3. Inserire il proprio indirizzo e-mail da utilizzare come Nome Utente per il Login (richiesto per il primo accesso per permettere l'attivazione).
4. Definire una password (minimo 6 caratteri di cui almeno uno numerico, massimo 16) e confermarla.
5. Inserire le 15 cifre che identificano la centrale (*Panel ID*) come riportate sull'etichetta applicata sul contenitore della centrale e sulla scatola in cartone.
6. Scegliere come Fuso orario (GMT +01:00).
7. Inserire il codice capcha visualizzato.
8. Selezionare "Accetto i termini e le condizioni...".
9. Completare il modulo di registrazione e premere il tasto Conferma. Apparirà un messaggio di avvenuta registrazione che inviterà a controllare di avere ricevuto una mail di conferma.
10. Per completare la registrazione aprire il messaggio di posta elettronica ricevuto all'indirizzo e-mail definito precedentemente come Nome Login e cliccare sul link per confermare la registrazione.

Accesso (Login) al RISCO Cloud:

1. Andare su www.riscocloud.com.
 2. Inserire Nome Utente (indirizzo e-mail) e Password forniti durante il processo di registrazione.
 3. Inserire il codice d'accesso (Codice Utente Agility).
 4. Cliccare sul tasto Invio.
-

iRISCO – Applicazione RISCO per Smartphone:

E' ora disponibile per gli utenti l'applicazione iRISCO per Smartphone che permette di controllare in maniera semplice e rapida i propri sistemi Agility 3 ovunque si trovino.

Scaricare l'applicazione iRISCO dall'*App Store* di Apple o dal *Play Store* di Android.